

Technical Data

Light fitting for indoor use only

Power Factor: 1

Bulb to be used:

2 x E26 TYPE A 60W 

2 x E26 CFL T2 18W 

2 x E26 LED TYPE A 11W 

It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.

Warning: If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.

Cleaning Instructions

It is recommended to use a hair dryer or a clean brush to remove dust from the surface.

Datos Técnicos

Luminaria para uso interior

Factor de Potencia: 1

Lámpara a utilizar:

2 x E26 TYPE A 60W 

2 x E26 CFL T2 18W 

2 x E26 LED TYPE A 11W 

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

Aviso: Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

Instrucciones para la limpieza

Se recomienda limpiar con aire. Se puede utilizar un secador de pelo. También es posible realizar la limpieza con un cepillo limpio.

Dry location only



This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

120 V - 60 Hz


marset 

SCOTCH CLUB A40

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



marset



Warning!

Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

Atención!

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando ésta se haya enfriado.

1. Connect the wiring in the outlet box. Fix support (A) to the outlet box using screws. Fix support (B) to the support (A) using the nut (C).
2. Fix the ceramic shade using the nuts and washers provided (D).
3. Insert an approved bulb.
4. Attach the reflector (E).

1. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes. Fijar el soporte (A) a la caja de empalmes mediante tornillos. Fijar el soporte (B) al soporte (A) mediante la tuerca (C).
2. Fijar la pantalla de cerámica mediante las arandelas y tuercas suministradas (D).
3. Colocar la bombilla recomendada.
4. Fijar el reflector (E).