


#### Technical Data

Light fitting for indoor use only

Power Factor: 1

Bulb to be used:

2 x G24 q-2 T4 18W 

It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.

**Warning:** If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.

#### Cleaning Instructions


It is recommended to use a hair dryer or a clean brush to remove dust from the surface.

#### Datos Técnicos

Luminaria para uso interior

Factor de Potencia: 1

Lámpara a utilizar:

2 x G24 q-2 T4 18W 

*Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.*

**Aviso:** Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

#### Instrucciones para la limpieza

*Se recomienda limpiar con aire. Se puede utilizar un secador de pelo. También es posible realizar la limpieza con un cepillo limpio.*

#### Dry location only



This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


*Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.*

120 V - 60 Hz

**marset** 


# SCOTCH CLUB A40

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




**marset**


1.



2.



3.



### Warning!

Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

### Atención!

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando ésta se haya enfriado.

1. Unscrew the reflector (A) from the luminaire and remove it.
2. Remove the stud (B) and the washer (C) and separate the socket's canopy (D) from the luminaire.
3. Remove the nuts (E) to separate the canopy (F) from the ceramic shade. Remove the hexagonal nut (G) with a tool and separate the bracket (H). Make the electrical connections into the outlet box.
4. Fix the bracket (H) to the outlet box using screws. Fix canopy (F) to the bracket (H) tightening the hexagonal nut (G). Fix again the ceramic shade to the canopy (F) using the nuts provided (E).
5. Place again the socket's canopy (D) and the washer (C) and fix them with the stud (B)
6. Place the recommended bulbs.
7. Re-attach the reflector (A).

1. Quitar el reflector (A) desenroscándolo de la luminaria.
2. Quitar el tubo roscado (B) y la arandela (C) y separar el cajetín con los portalámparas (D).
3. Quitar las tuercas (E) para separar el cajetín (F) de la pantalla cerámica. Quitar la tuerca hexagonal (G) con una llave y separar el soporte (H). Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes.
4. Fijar el soporte (H) a la caja de empalmes mediante tornillos. Fijar el cajetín (F) al soporte (H) mediante la tuerca (G). Colocar la pantalla cerámica de nuevo, fijándola al cajetín (F) con las tuercas (E).
5. Colocar de nuevo el cajetín con los portalámparas (D) y la arandela (C) y fijarlos con el tubo roscado (B)
6. Colocar las bombilla recomendadas.
7. Fijar de nuevo el reflector (A).