
LED-Ginger 20

Joan Gaspar

marset



Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged,it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

ADVERTENCIAS


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.




1. Pass the electric cable (A) through the nut (B), throught the canopy (C) and through the strain relief (D). Secure the electric cable by tightening the screw of the strain relief. Cut the electric cable to the desired length using wire clippers.

1. Pasar el cable eléctrico (A) a través de la tuerca (B), del agujero del florón (C) y a través del prensacables (D). Asegurar el cable eléctrico apretando el tornillo del prensacables. Cortar el cable eléctrico sobrante utilizando unos alicates de corte.

1. Passez le câble électrique (A) à travers l'écrou (B), le trou du rosace (C) et le serre-câble (D). Fixez le câble électrique en serrant la vis du serre-câble. Coupez le câble électrique excédentaire à l'aide d'une pince coupante.

1. Führen Sie das Elektrokabel (A) durch die Mutter (B), das Loch in der Rosette (C) und durch die Kabelklemme (D). Befestigen Sie das Elektrokabel, indem Sie die Schraube der Kabelklemme festziehen. Schneiden Sie das überschüssige Elektrokabel mit einer Zange ab.





2. Connect the power cables to the main supply into the outlet box. Connect the lamp to the driver with the connectors (E): Connect the white wire from the electrical cable to the (+) pole and the not covered wire to the (-) pole.

2. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes. Conectar la lampara al driver con los conectores (E): conectar el cable blanco de la lámpara al polo (+) y el cable o malla sin funda al polo (-).

2. Réaliser les connexions électriques sur le boîtier de raccordement. Connecter la lampe au driver avec les connecteurs (E) : connecter le câble blanc de la lampe à la borne (+) et le câble ou maille sans protection à la borne (-).

2. Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse an der Anschlussdose vor. Die Lampe an den Driver mit den Steckern (E) anschließen: das weiße Kabel an den positiven Pol (+), das Kabel oder Maschendraht ohne Mantel an den negativen Pol (-).






---

3. Fix ceiling plate (F) to the outlet box using screws (G).

3. Fijar el soporte (F) en la caja de empalmes mediante los tornillos (G).

3. Fixer le support (F) au boîtier de raccordement au moyen des vis (G).

3. Den Träger (F) auf der Anschlussbox mit den Schrauben (G) befestigen.



4. Attach the canopy (C) to the support plate (F) by tightening the nut (B).

4. Fijar el florón (C) a la placa (F) apretando la tuerca (B)

4. Fixer le fleuron (C) à la plaque (F) en serrant l'écrou (B).

4. Die Rosette (C) an die Platte (F) durch Anziehen der Schraubenmutter (B) befestigen.

Note
The possible wrinkles of the shade's white inner surface are due to the manufacturing process of the fixture.

Nota
Las posibles arrugas de la superficie blanca interior de la pantalla son fruto del proceso de fabricación de ésta.

Remarque
Les rides possibles sur la surface intérieure blanche de l'écran sont le résultat du processus de fabrication de celui-ci.

Hinweis
Die eventuellen Falten auf der weißen Oberfläche im Inneren der Lampe sind das Resultat des Fabrikationsprozesses.

Technical Data
Light fitting for indoor use only
Power Factor: 1
Bulb to be used:
LED-Ginger 20
LED SMD 6W (included)

Datos Técnicos
Luminaria para uso interior
Factor de Potencia: 1
Lámpara a utilizar:
LED-Ginger 20
LED SMD 6W (incluido)

Données techniques
Luminaire intérieur.
Facteur de puissance: 1
Ampoule:
LED-Ginger 20
LED SMD 6W (inclus)

Technische Daten
Leuchte für den Innenraum.
Leistungsfaktor: 1
Empfohlenes Leuchtmittel:
LED-Ginger 20
LED SMD 6W (inbegriffen)

Dry locations only



· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.
· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

120 V - 60 Hz

marset