

#### Technical Data

Light fitting for indoor use only  
Power Factor: 1  
Bulb to be used:

LED SMD 15,4 700mA  
2700K 2130lm

A professional electrician should be responsible of the light installation.

**Warning:** If the wire or flexible cord is damaged, it has to be changed exclusively by the manufacturer, his technical service or a qualified personnel in order to avoid any risk.

#### Cleaning Instructions

It is recommended to use a hair dryer or a clean brush to remove dust from the surface.

#### Datos Técnicos

Luminaria para uso interior  
Factor de Potencia: 1  
Lámpara a utilizar:

LED SMD 15,4W 700mA  
2700K 2130lm

*Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.*

**Aviso:** Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

#### Instrucciones para la limpieza

*Se recomienda limpiar con aire. Se puede utilizar un secador de pelo. También es posible realizar la limpieza con un cepillo limpio.*

#### Dry location only



This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

*Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.*


Dimmable

Regulación con dispositivo de corte al inicio o al final de fase (Triac)  
Phase cut dimmer leading and trailing edge (Triac)

120 V - 60 Hz



# PLEAT BOX 47 LED

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



marset 

marset



### Warning!

Disconnect power supply before installation.

### Atención!

Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.

1. Connect the power cables to the main supply into the outlet box.
2. Fix the support (A) using the screws (B), having passed the mains cable through the round hole.
3. Introduce the electric wire (C) and the steel take-up (D) up through the inside of the ceramic shade (E).
4. Pass the wire through the slack adjuster (F) and the steel take-up through the governor (G) in the ceiling rose (H).
5. Hang the light and adjust its height pass the steel wire through the bracket (I) and secure it using the cable clamp (J).
6. Bind the electrical cable by means of the cable clamp (K).
7. Raise the ceiling rose (H) and immobilise it by means of the governor (G). Fully tighten slack adjuster (F).
8. Position clamp (M) to attach the electric wire to the steel take-up.

1. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes.
2. Fijar el soporte (A) mediante los tornillos (B) pasando los cables de red por el orificio.
3. Introducir el cable (C) y el tensor de acero (D) por el interior de la pantalla cerámica (E).
4. Pasar el cable por el prensacables (F) y el tensor de acero por el regulador (G) del florón (H).
5. Suspender la lámpara y regular su altura pasar el cable de acero a través del agujero del soporte (I) y asegurarlo utilizando el sujetacables (J).
6. Realizar las conexiones eléctricas en los conectores (I).
7. Subir el florón (H) e inmovilizarlo utilizando el regulador (G). Atornillar el prensacables (F).
8. Colocar la abrazadera (M) para fijar el cable eléctrico con el cable de acero.