


Jaima P307.54 & P307.71 IP65

Joan Gaspar
marset



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

ADVERTENCIAS

1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando esta se haya enfriado.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.
5. Se recomienda quitar la pantalla en caso de fuerte viento.

WARNING



1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
5. It is recommended to remove the screen in case of strong wind.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation et ne changez l'ampoule que lorsqu'elle a refroidi (dans le cas où le système comporte une ampoule).
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.
5. On recommande d'enlever l'abat-jour en cas de fort vent.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit, und tauschen sie die Glühbirne nur aus, wenn diese abgekühlt ist (falls eine Glühbirne vorhanden ist).
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.
5. Bei starkem Wind wird empfohlen, den Schirm abzunehmen.



BASE CEMENTO

Manipular la base entre dos personas. Utilizar guantes y botas de seguridad.

1.1. Fijar la tija (A) en la base de cemento utilizando los tornillos suministrados (B).

1.2. Retirar las piezas (C), (D) y (E) de la tija (A). Colocar la estructura de la luminaria (F). Volver a colocar las piezas (C), (D) y (E) extraídas anteriormente.

1.3. Bloquear la estructura de la luminaria apretando la pieza (C) en la posición deseada.

CEMENT BASE

Manipulate the cement base between two people. Use gloves and security boots.

1.1. Attach the stem (A) to the cement base using the screws provided (B).

1.2. Remove parts (C), (D) and (E) from the stem (A). Install the lamp structure (F). Reattach parts (C), (D) and (E).

1.3. Secure the lamp structure by tightening part (C) in the desired position.

BASE EN CIMENT

Manipuler la base entre deux personnes. Utilisez des gants et des bottes de sécurité.

1.1. Fixez la tige (A) sur la base en ciment à l'aide des vis fournies (B).

1.2. Retirez les pièces (C), (D) et (E) de la tige (A). Placez la structure du luminaire (F). Remplacez les pièces (C), (D) et (E) préalablement retirées.

1.3. Verrouillez la structure du luminaire en appuyant sur la pièce (C).


ZEMENTBASIS

Sockelplatte nur zu zweit bewegen. Handschuhe und Sicherheitsschuhe verwenden.

1.1. Befestigen Sie die Stütze (A) auf der Zementbasis mit den mitgelieferten Schrauben (B).

1.2. Nehmen Sie die Teile (C), (D) und (E) von der Stütze (A) ab. Setzen Sie die Struktur der Leuchte (F) auf. Die zuvor angenommenen Teile (C), (D) und (E) wieder anbringen.

1.3. Blockieren Sie die Struktur der Leuchte, indem Sie das Teil (C) in die gewünschte Position drücken.



TIJA FIJA

2.1. Fijar la tija (A) en el suelo utilizando los anclajes metálicos suministrados (G).

2.2. Retirar las piezas (C), (D) y (E) de la tija (A). Colocar la estructura de la luminaria (F). Volver a colocar la piezas (C), (D) y (E) extraídas anteriormente.

2.3. Bloquear la estructura de la luminaria apretando la pieza (C) en la posición deseada.

FIXED STEM

2.1 Attach the stem (A) to the floor using the metal anchors provided (G).

2.2 Remove parts (C), (D) and (E) from the stem (A). Install the lamp structure (F). Reattach parts (C), (D) and (E).

2.3 Secure the lamp structure by tightening part (C) in the desired position.

TIGE FIXE

2.1. Fixez la tige (A) au sol à l'aide des chevilles métalliques fournies (G).

2.2. Retirez les pièces (C), (D) et (E) de la tige (A). Placez la structure du luminaire (F). Remplacez les pièces (C), (D) et (E) préalablement retirées.


2.3. Verrouillez la structure du luminaire en appuyant sur la pièce (C) dans la position souhaitée.

FESTE STÜTZE

2.1. Befestigen Sie die Stütze (A) mit den mitgelieferten Metallverankerungen (G) am Boden.

2.2. Nehmen Sie die Teile (C), (D) und (E) von der Stütze (A) ab. Setzen Sie die Struktur der Leuchte (F) auf. Die zuvor angenommenen Teile (C), (D) und (E) wieder anbringen.

2.3. Blockieren Sie die Struktur der Leuchte, indem Sie das Teil (C) in die gewünschte Position drücken.



SOPORTE PARED

3.1. Fijar el soporte (H) en la pared utilizando los anclajes metálicos suministrados (G).

3.2. Retirar las piezas (C) y (D) del eje (I). Introducir el eje en la estructura de la luminaria (F). Volver a colocar la piezas (C) y (D).

3.3. Fijar el conjunto eje (I) + estructura (F) en el soporte (H) utilizando el prisionero (J) y los tornillos (K).

3.4. Bloquear la estructura de la luminaria apretando la pieza (C).

WALL MOUNT

3.1. Attach the mount (H) to the wall using the metal anchors provided (G).

3.2. Remove parts (C) and (D) from the tube (I). Insert the tube into the lamp structure (F). Reattach parts (C) and (D).

3.3. Set the tube (I) + structure (F) assembly in the support (H) using the set screw (J) and the screws (K).

3.4. Lock the lamp structure by tightening part (C).

SUPPORT MURAL

3.1. Fixez le support (H) au mur à l'aide des chevilles métalliques fournies (G).

3.2. Retirez les pièces (C) et (D) de l'arbre (I). Insérez l'arbre dans la structure du luminaire (F). Replacez les pièces (C) et (D).

3.3. Fixez l'ensemble arbre (I) + structure (F) sur le support (H) à l'aide du goujon (J) et des vis (K).

3.4. Verrouillez la structure du luminaire en appuyant sur la pièce (C).

WANDHALTERUNG

3.1. Befestigen Sie die Halterung (H) mit den mitgelieferten Metallverankerungen (G) an der Wand.

3.2. Nehmen Sie die Teile (C) und (D) der Achse (I) ab. Geben Sie die Achse in die Struktur der Leuchte (F). Die zuvor angenommenen Teile (C) und (D).

3.3. Befestigen Sie die Gruppe Achse (I) + Struktur (F) an der Halterung, benutzen Sie dazu den Gewindestift (J) und die Schrauben (K).

3.4. Blockieren Sie die Struktur der Leuchte, indem Sie das Teil (C).




Fig. 4.3

Fig. 4.2




Fig. 4.1

NOTA: Montar la pantalla sin quitar el embalaje interior.

4.1. Desenroscar la pieza (L) y colocar la pantalla (M) con la cremallera abierta tal y como se muestra en la figura. Cerrar la cremallera y volver a roscar la pieza (L).

4.2. Regular la altura de la luminaria desenroscando la pieza (N).

4.3. Regular la altura de la pantalla aflojando la pieza (O).

NOTE: Mount the display without removing the inner packaging.

4.1. Unscrew part (L) and place the shade (M) with the zipper open as shown in the figure. Close the zipper and re-tighten part (L).

4.2. Adjust the height of the lamp by unscrewing part (N).

4.3. Adjust the height of the shade by loosening part (O).

REMARQUE: Monter l'écran sans retirer l'emballage intérieur.

4.1. Dévissez la pièce (L) et placez l'écran (M) avec la fermeture à glissière ouverte comme indiqué sur la figure. Fermez la fermeture à glissière et revissez la pièce (L).

4.2. Réglez la hauteur du luminaire en dévissant la pièce (N).


4.3. Réglez la hauteur de l'écran en desserrant la pièce (O).

HINWEIS: Montieren Sie das Display, ohne die innere Verpackung zu entfernen.

4.1. Schrauben Sie das Teil (L) auf und setzen Sie den Schirm (M) mit offenem Reißverschluss auf, so wie auf der Abbildung gezeigt. Schließen Sie den Reißverschluss und schrauben Sie das Teil (L) wieder zusammen.

4.2. Regulieren Sie die Höhe der Beleuchtung, indem Sie das Teil (N) aufschrauben.

4.3. Regulieren Sie die Höhe der Beleuchtung, indem Sie das Teil (O) lockern.



MANTENIMIENTO

Para quitar las posibles arrugas de la pantalla, aplicar calor con un decapador o secador de pelo. EL calor debe aplicarse a una distancia mínima de 15 cm y debe estar en constante movimiento para no quemar o dañar la pantalla.

MAINTENANCE

To remove any wrinkles from the shade, apply heat with a stripper or hair dryer. Heat should be applied at a distance of at least 15 cm and should be in constant motion so as not to burn or damage the shade.

MAINTENANCE

Pour éliminer les plis de l'écran, appliquez de la chaleur à l'aide d'un décapant ou d'un sèche-cheveux. La chaleur doit être appliquée à une distance d'au moins 15 cm et doit être en mouvement constant afin de ne pas brûler ou endommager l'écran.

WARTUNG

Um Falten auf der Leinwand zu entfernen, erhitzen Sie sie mit einem Abbeizmittel oder einem Fön. Die Hitze sollte in einem Abstand von mindestens 15 cm und in ständiger Bewegung angewendet werden, um die Leinwand nicht zu verbrennen oder zu beschädigen.

Datos Técnicos

Luminaria para uso exterior

Factor de Potencia: 0,96

Lámpara a utilizar:

aima P307.54 & P307.71 IP65

LED COB 15W (incluido)

Technical Data

Light fitting for outdoor use

Power Factor: 0,96

Bulb to be used:

aima P307.54 & P307.71 IP65

LED COB 15W (included)

Données techniques

Luminaire pour usage extérieur

Facteur de puissance: 0,96

Ampoule:

aima P307.54 & P307.71 IP65

LED COB 15W (inclus)

Technische Daten

Leuchte für den Außenbereich.

Leistungsfaktor: 0,96

Empfohlenes Leuchtmittel:

aima P307.54 & P307.71 IP65

LED COB 15W (inbegriffen)

IP65



· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



· Sustituir las pantallas de protección dañadas utilizando exclusivamente el recambio Marset.

· Replace the damaged protection screens using only the Marset spare part.

· Remplacer les écrans de protection abîmés en utilisant exclusivement des pièces de rechange Marset.

· Beschädigte Schutzschirme ausschliesslich durch Ersatzteile von Marset ersetzen.



· Precaución, riesgo de choque eléctrico.

· Caution, risk of electric shock.

· Attention, risque de choc électrique.

· Gefahr, Gefährdung durch elektrischen Schlag.

230 V - 50 Hz

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G

This product contains a light source of energy efficiency class G

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G



NOTA: Durante condiciones climáticas extremas (por ejemplo fuerte viento, tormenta o granizo) o si el producto no va a utilizarse durante mucho tiempo, apague el producto y guárdelo en un lugar seco.

NOTE: During extreme weather conditions (e.g. strong wind, storm or hail) or if the product will not be used for a long period of time, switch off the product and store it in a dry place.

REMARQUE: En cas de conditions météorologiques extrêmes (vent fort, tempête ou grêle, par exemple) ou si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le dans un endroit sec.

HINWEIS: Bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. starkem Wind, Sturm oder Hagel) oder wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt aus und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

marset