


Soho 57 LED 0-10V

Joan Gaspar
marset



Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

ADVERTENCIAS


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.




1. Fix the ceiling plate (A) using the screws provided, having passed the mains cable through the round hole.

1. Fijar el soporte (A) utilizando los tornillos suministrados, pasando los cables de red por el orificio.

1. Fixez le support (A) à l'aide des vis fournies, en faisant passer les câbles du réseau dans le trou.

1. Befestigen Sie den Träger (A) mit den mitgelieferten Schrauben, dabei führen Sie die Netzkabel durch die Öffnung.




2. Attach support (B) using the screws provided (C). Caution!: Pay close attention to the initial positioning of this component!

2. Fijar el soporte (B) mediante los tornillos (C) suministrados. Atención!: Tener en cuenta la posición original de esta pieza.

2. Fixez le support (B) au plafond avec les vis et les chevilles fournies. Attention!: Prendre en compte la position originale de cette pièce.

2. Befestigen Sie den Träger (A) mit den gelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke. Verwarnung!: Bitte Beachten Sie die ursprüngliche Position von allen Bauteilen.





3. Make the electrical connections in the outlet box. Pass the steel wires (D) and the electrical cable (E) through the holes in the ceiling rose (F). Hang the lampshade at the desired height by passing the steel wires (D) through the cable gliders (G). To regulate the height and angle of the shade, tighten the cable gliders (G). Remove any excess wire with wirecutters. Secure the electrical cable by means of the cable clamp (H).

3. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes. Pasar los cables de acero (D) y el cable eléctrico (E) a través de los agujeros del florón (F). Colgar la pantalla de la lámpara a la altura deseada pasando los cables de acero (D) a través de los suspensores (G). Para controlar la altura de la pantalla y su inclinación, presionar los suspensores (G). Cortar el exceso de cable con unos alicates de corte. Asegurar el cable eléctrico utilizando el prensacables (H).

3. Effectuez les connexions électriques dans la boîte de jonction. Passez les câbles en acier (D) et le câble électrique (E) à travers les trous de la rosace (F). Accrochez l'écran de la lampe à la hauteur souhaitée en faisant passer les fils d'acier (D) à travers les suspenseurs (G). Pour contrôler la hauteur de l'écran et son inclinaison appuyez sur les régulateurs (G). Coupez le câble en acier en excès avec une pince coupante. Fixez le câble électrique en serrant la vis du serre-câbles (H).

3. Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse an der Anschlussdose vor. Führen Sie die Stahlkabel (D) und das Elektrokabel (E) durch die Öffnungen der Kreuzblume (F) führen. Hängen Sie den Lampenschirm auf die gewünschte Höhe, indem Sie die Stahlkabel (D) durch die Kabelhalter führen (G). Um die Höhe und den Winkel des Schirms zu regulieren, den Regler (J) drücken. Das überstehende Stahlkabel mit einer Zange abknipfen. Das Elektrokabel über die Schraube der Kabelpresse sichern (H).



4. Position the ceiling rose (I) using the screws provided (J).

4. Fijar el florón (I) mediante los tornillos suministrados (J).

4. Fixez l'auvent (I) à l'aide des vis fournies (J).

4. Befestigen Sie die Rosette (I) mit den mitgelieferten Schrauben (J).

Technical Data

Light fitting for indoor use only
Power Factor: 1
Bulb to be used:
Soho 57 LED
LED SMD 33.7W (included)

Datos Técnicos

Luminaria para uso interior
Factor de Potencia: 1
Lámpara a utilizar:
Soho 57 LED
LED SMD 33.7W (incluido)

Données techniques

Luminaire intérieur.
Facteur de puissance : 1
Ampoule :
Soho 57 LED
LED SMD 33.7W (inclus)

Technische Daten

Leuchte für den Innenraum.
Leistungsfaktor: 1
Empfohlenes Leuchtmittel:
Soho 57 LED
LED SMD 33.7W (inbegriffen)

Dry locations only



· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dimmable

0-10V DIMMING
120V / 277V - 50/60Hz

marset

