


Tam Tam Mini

Fabien Dumas

marset



Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. To clean the luminaire use a soft damp cloth with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

ADVERTENCIAS


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando esta se haya enfriado.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Para limpiar la luminaria utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol u otros disolventes.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation et ne changez l'ampoule que lorsqu'elle a refroidi (dans le cas où le système comporte une ampoule).
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit, und tauschen sie die Glühbirne nur aus, wenn diese abgekühlt ist (falls eine Glühbirne vorhanden ist).
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.



1.1. Fix the ceiling plate (A) using the anchors and screws provided, having passed the mains cable through the round hole.

1.2. Attach support (B) using the screws provided (C) Caution!: Pay close attention to the initial positioning of this component!

1.1. Fijar el soporte (A) mediante los tornillos y tacos que se suministran, pasando los cables de red por el orificio.


1.2. Fijar el soporte (B) mediante los tornillos (C) suministrados. Atención!: Tener en cuenta la posición original de esta pieza.

1.1. Fixez le support (A) au plafond avec les vis et les chevilles fournies, en faisant passer les câbles du réseau dans le trou.

1.2. Fixez le support (B) au plafond avec les vis fournies. Attention! : tenir compte de la position originale de cette pièce.

1.1. Befestigen Sie den Träger (A) mit den gelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke, dabei führen Sie die Netzkabel durch die Öffnung.

1.2. Befestigen Sie den Träger (B) mit den gelieferten Schrauben an die Decke (C). Achtung! Bitte Beachten Sie die ursprüngliche Position von allen Bauteilen.




2. Pass the steel wires (D) and the electrical cable (E) through the holes in the ceiling rose (F). Hang the central lampshade at the desired height by passing the steel wires (D) through the cable gliders (G). To regulate the height and angle of the central shade, tighten the cable gliders (G). Remove any excess wire with wirecutters. Secure the electrical cable by means of the cable clamp (H). Make the electrical connections in the junction box. Position the ceiling rose (F) using the screws provided (J).

2. Pasar los cables de acero (D) y el cable eléctrico (E) a través de los agujeros del florón (F). Colgar la pantalla central de la lámpara a la altura deseada pasando los cables de acero (D) a través de los suspensores (G). Para controlar la altura de la pantalla central y su inclinación, presionar los suspensores (G). Cortar el exceso de cable con unos alicates de corte. Asegurar el cable eléctrico utilizando el prensacables (H). Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes. Fijar el florón (F) mediante los tornillos suministrados (J).

2. Passez le câble électrique (D) et le câble en acier (E) à travers les trous de la rosette (F). Accrochez l'écran central de la lampe à la hauteur désirée en faisant passer les câbles en acier (D) à travers les suspensions (G). Pour contrôler la hauteur du corps sphérique, appuyez sur le régulateur (D). Coupez le câble en acier en excès avec une pince coupante. Fixez le câble électrique en serrant la vis du serre-câbles (H). Effectuez les connexions électriques dans la boîte de jonction. Fixez l'auvent (F) à l'aide des vis fournies (J).

2. Das Elektrokabel (D) und das Stahlkabel (E) durch die Öffnungen der Kreuzblume (F) führen. Hängen Sie den Hauptschirm der Lampe auf die gewünschte Höhe, indem Sie die Stahlkabel (D) durch die Kabelhalter (G). Um die Höhe der Kugel zu regulieren, den Regler (D) drücken. Das überstehende Stahlkabel mit einer Zange abknipsen. Das Elektrokabel über die Schraube der Kabelpresse sichern (H). Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse an der Anschlussdose vor. Befestigen Sie die Rosette (F) mit den mitgelieferten Schrauben (J).



3.1. Use clamp (K) to bind electric cable to one of the hanging wires.

3.2. Affix the satellite shades (L) to the main shade by means of the washer (M) and the nut (N) provided. The satellite shades can be rotated through 360°.

Caution!: It is very important that the rib of the plastic part (O) fits perfectly with the notch (P) of the shade and the guide (Q) of the washer (M).

3.1. Colocar la abrazadera (K) para fijar el cable eléctrico con el cable de acero.

3.2. Fijar las pantallas satélite (L) a la pantalla central utilizando la arandela (M) y la tuerca (N). Las pantallas satélite pueden rotar 360°.

Atención!: Es muy importante que el nervio de la pieza de plástico (O) encaje perfectamente con las muesca (P) de la pantalla y con la guía (Q) de la arandela (M).

3.1. Placez la pince (K) pour fixer le câble électrique au câble en acier.

3.2. Fixez les écrans (L) à l'aide de la rondelle (M) et de l'écrou (N). Les écrans satellites peuvent pivoter à 360°.

Attention ! Il est très important que la nervure de la pièce en plastique (O) corresponde parfaitement aux encoches (P) de l'écran et au guide (Q) de la rondelle (M).

3.1. Positionieren Sie die Klemme (K), um das Netzkabel mit dem Stahlkabel zu befestigen.

3.2. Befestigen Sie die Schirme (C) mit Hilfe des Metallrings (D) und der Schraube (E). Die Satellitenschirme können um 360° gedreht werden.

Achtung! Es ist sehr wichtig, dass die Rippe des Plastikteils (O) genau in die Einkerbung (P) des Schirms und in die Unterbrechung (Q) des Metallrings (M) passen.




Fig. 4.2.1

Fig. 4.2.2

4.1. Insert approved bulbs.

4.2. Place the diffusers (N) in the shades (P) by first aligning the two teeth and then pressing the other two, as shown in the Fig.4.2.1. This should be done by two people, one holding the shade and the other pressing down on the diffuser, wearing the gloves supplied.

IMPORTANT! To replace the bulbs, remove the diffuser (N) by pulling hard on part (O) (Fig.4.2.2.). Install the new bulbs and close again.

4.1. Colocar las bombillas recomendadas.

4.2. Colocar los difusores (N) en las pantallas (P) encajando primero dos dientes y luego presionando los otros dos como se muestra en la Fig.4.2.1. Es recomendable hacerlo con los guantes suministrados y entre dos personas: una que sujetará la pantalla y la otra presionará el difusor.

IMPORTANT! Para cambiar las bombillas, sacar el difusor (N) tirando con fuerza de la pieza (O) (Fig.4.2.2). Poner las bombillas nuevas y volver a cerrar.

4.1. Placez les ampoules recommandées.

4.2. Placer les diffuseurs (N) sur les écrans (P) en ajustant d'abord deux dents puis en appuyant sur les deux autres comme indiqué sur le Fig.4.2.1. Il est conseillé de le faire avec les gants fournis et de le faire à deux : une personne qui tiendra l'écran et l'autre appuiera sur le diffuseur.

IMPORTANT ! Pour changer les ampoules, retirer le diffuseur (N) en tirant fortement sur la pièce (O) (Fig.4.2.2). Mettre les nouvelles ampoules et refermer.

4.1. Die empfohlene Glühlampe einsetzen.

4.2. Bringen Sie die Diffusoren (N) in den Schirmen (P) an, indem Sie zunächst die Zacken einrasten lassen und dann die zwei anderen, wie auf der Fig.4.2.1 gezeigt, eindrücken. Es wird empfohlen, zu zweit zu arbeiten und dabei die mitgelieferten Handschuhe zu nutzen: Einer hält den Lampenschirm fest und der andere drückt den Diffusor.

WICHTIG! Um die Glühlampen zu wechseln, entnehmen Sie den Diffusor (N) indem Sie kräftig an dem Teil (O) ziehen (Fig.4.2.2.). Setzen Sie die neuen Glühlampen ein und verschließen Sie alles wieder.

Technical Data

Light fitting for indoor use only.
Power Factor: 1
Bulb to be used:
Tam Tam Mini
5 x E26 LED TYPE A 11W



Datos Técnicos

Luminaria para uso interior.
Factor de Potencia: 1
Lámpara a utilizar:
Tam Tam Mini
5 x E26 LED TYPE A 11W



Données techniques

Luminaire intérieur.
Facteur de puissance : 1
Ampoule:
Tam Tam Mini
5 x E26 LED TYPE A 11W



Technische Daten

Leuchte für den Innenraum.
Leistungsfaktor: 1
Empfohlenes Leuchtmittel:
Tam Tam Mini
5 x E26 LED TYPE A 11W



Dry locations only



- This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
- Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.
- Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

120 V - 60 Hz

